



Stickad mössa i reflexgarn - kort och lång modell

Garnåtgång:

Kort modell 100 (100) 100 g Järbo Reflex

Lång modell 150 (150) 150 g Järbo Reflex

Material

- Strumpstickor nr 4½
- Maskmarkörer
- Go Handmade Pompon 13cm.

Köp garn och tillbehör här:

<http://shop.hobbii.se/stickad-mossa-reflex>

Stickfasthet:

19 m x 26 om = 10 x 10 cm

Storlek:

Omkrets bäge modellerna: 48 (51) 54 cm –
ger sig 3-5 cm i bredden

Längd efter vikning, kort: 19 (21) 23 cm

Längd efter vikning, lång: 32 (34) 36 cm

Förkortningar

m: maska

v: varv

vr: vriden

tills: tillsammans

2 räta m tills: Sticka 2 m räta
tillsammans

2 r m vr tills: 2 räta m vridna
tillsammans

OBS : läs igenom beskrivningen INNAN
du börjar

Mönster – Se bildvägledning längst ner:

Kant: Lägg upp 84 (92) 100 m och fördela på strumpstickorna.

Sticka runt i resår: *1 rät 1 avig*, upprepa * - * varvet ut.

Sticka resår tills kanten mäter 4 cm. Vänd arbetet ut och in.

Kort modell: Fortsätt i slätstickning tills arbetet mäter 15 (16) 17 cm.

Lång modell: Fortsätt i slätstickning tills arbetet mäter 28 (29) 30 cm.

Bäggmodellerna: Sätt en markör om den m där du startar varvet, *sätt nästa efter 20 (22) 24 m*, upprepa * - * totalt 3 ggr till = 4 markörer.

Börja minska: *Sticka fram till 2m före nästa markör, 2 rm tills, 1 rät, 2 räta vridna m tills, sticka 16 (18)

20 m upprepa * - * varvet ut. = 8 m som minskas = 76 (84) 92 m.

Sticka 1 varv.

Gör intagningar på vartannat varv 6 (7) 8 gånger = 36 m.

Därefter minskar man på varje v tills 12 m finns kvar.

Ta av garnet och drag dem igenom alla maskorna och fäst därefter tråden.

Vägledning – Resårstickning



Här ser du rätsidan på mössan och avigsidan på kanten.



Avigsidan på mössan och rätsidan på kanten.

Vägledning – minskningar



Sticka tills det återstår 2 m innan markören, 2 rm tills
1 rät (markeret maska), 2 rm vridna tills. (Bilden ovan)

Vägledning - sy ihop toppen.



Klipp av garnet . Sätt m på en tunn nål och dra igenom alla m. Fäst.

Vägledning - Montering av pompon



Sy den ena delen av tryckknappen på mössan. Fäst den andra på pompomen och tryck fast den på mössan.

Din mössa är klar.

Lycka till ☺