



1665

1665 – Damtröja i patent i aubergine Mayflower Easy Care Classic.

Storlek:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Övervidd cm:	100	(104)	108	(112)	116	(120)
Längd ca. cm:	70	(92)	74	(76)	78	(80)
Fg. 292, Aubergine, nystan:	15	(16)	17	(18)	19	(20)
Stickor:	4					
Rundsticka:	4 till halskant					
Kvalité:	Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Ull, 106 m pr. 50 gram.					
Stickfasthet:	17 m x 40 varv (= 20 rätta maskor i höjden) med patent = 10x10 cm.					

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som är det professionella verktyget för stickning och virkning.

Kantmaskor (km): I början på alla varv lyftas den första maska av som skulle den stickas rät och i slutet på alla varv stickas den sista maska rät.

Patent stickat fram och tillbaka.

Varv 1: 1 km, *1 avig, 1 rät, upprepa från * och sluta med 1 avig och 1 km.

Varv 2: 1 km, *1 rät, lyfta 1 avig av med omslag, upprepa från * och sluta med 1 rät, 1 km.

Varv 3: 1 km, *lyfta 1 avig av med omslag, sticka den lyfta maska och omslaget rät samman, upprepa från * och sluta med att lyfta 1 avig av med omslag och 1 km.

Varv 4: 1 km, *sticka den avlyfta maska och omslaget rät samman, lyft 1 avig av med omslag, upprepa från * och sluta med att sticka den avlyfta maska och omslaget samman och 1 km.
Sticka varv 1-4 1 gång. Sedan repeteras varv 3 och 4.

Patent, stickat på rundsticka i halskanten.

Varv 1: Fördelningen av maskorna tillpassas kanten på halsringningen, medan där stickas växelvis 1 rät och 1 avig avlyfta med omslag som maskorna visar.

Varv 2: * sticka den avlyfta avigmaska avig samman med omslaget, lyfta rät maskan som skulle den stickas avig av med omslag, upprepa från *

Varv 3: *lyfta avigmaskan av som skulle den stickas avig med omslag, sticka den avlyfta rät maska och omslaget rät samman, upprepa från *.

Bakstycket.

Lägg upp 85(89)91(95)99(101) m på nr. 4 och sticka patent som beskrivit ovan. När där är stickat 40 varv (=räkna 20 rät maskor i höjden), placera en markör till sprund i var sida. Fortsätt rakt upp, till arb mäter 50(51)52(53)54(55) cm och placera ännu ett par markörer i sidorna till ärmhål. Sticka rakt upp till ärmhålen mäter 20(21)22(23)24(25) cm. Sätt de mittersta 29(31)31(33)35(35) m på en maska håller till halsringning och sticka var sida färdig för sig. Maska av mot halssidan på var 2 varv för ytterligare 1 x 2 m och 1 x 1 m. Sätt de resterande 25(26)27(28)29(30) m på en maska håller till axel. Sticka den andra sida motsatt.

Framstycke.

Stickas likadant som bakstycket, blott med djupare halsringning. När ärmhålen mäter 17(18)19(20)21(22) cm, sättas de mittersta 15(17)17(19)21(21) m på en maska håller till halsringning och sticka var sida färdig för sig. Maska av i halssidan på var 2 varv för ytterligare 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m och 1 x 1 m. När axeln har samma höjd som på bakstycket, placeras axel

maskorna rät mot rät ihop med den motsvarande axel på bakstycket. Sticka maskorna samman i rät och maska av dem samtidigt. Sticka den andra sida motsatt.

3/4-Ärmat.

Lägg upp 67(69)73(77)79(81) m på sticka nr. 4 och sticka patent som beskrivit ovan. Sticka rakt upp, till ärmen mäter 40(40)41(41)42(42) cm och maska av löst. Sticka det andra ärmen likadant.

Halskant.

På rundsticka nr. 4 stickas upp i rät från vänster axel 15 m + de väntande 15(17)17(19)21(21) m + 15 längs framstyckets halsringning och 5 m + de väntande 29(31)31(33)35(35) m + 5 m längs bakstyckets halsringning = totalt 84(88)88(92)96(96) m. Sticka runt i patent som beskrivit ovan. När kanten mäter 12 cm, avmaskas alla m löst. Vik halskanten mot avigsidan och sy fast den längs halsringningen med elastisk stygn.

Montering.

Sy i ärmarna mellan ärmhåls markörerna. Sy sidsöm (kom ihåg att låta de nedre 10 cm vara öppna till sprund) och sy ärm sömmar.

LH