



1759

1759 - Patentstickat tröja med veck på ärmen i Mayflower Easy Care.

Str.:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Övervidd cm:	110	(114)	118	(122)	126	(130)
Längd ca. cm:	57	(59)	61	(63)	65	(67)
Fg. 35, Orion Blue, nystan:	12	(13)	14	(15)	16	(17)
Stickor:	2½ och 3					
Rundstickor (60 CM):	2 ½ och 3					
Rundstickor (40 cm):	2 ½ till halskant					
Kvalitet:	Mayflower Easy Care					
Tillbehör:	Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny ull, 185 m pr. 50 gram.					
Stickfasthet:	24 m x 52 v (= 26 rätmaskor i höjden) i patent på st. nr. 3 = 10 x 10 cm					

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som är det professionella verktyget för stickning och virkning.

Patent, stickat på rundstickor. Rapport 2 m.

1. varv: 1 avig, 1 rät.
 2. varv: Lyfta avigmaskan med omslag och sticka rätmaskan rät.
 3. varv: Sticka avigmaskan och omslaget avigt ihop, lyfta rätmaskan avigt med omslag.
 4. varv: Lyfta avigmaskan avigt med omslag, sticka rätmaskan och omslaget räta ihop.
- Sticka 1. – 4. varv 1 gång och sedan repeteras 3. och 4. varv.

Patent, ojämna maskaantal, stickat fram och tillbaka.

1. p (räts): 1 km, * 1 avig, 1 rät, upprepa från * och sluta med 1 avig, 1 km.
 2. p (avs.): 1 km, * 1 rät, lyfta avigmaskan avigt med omslag, upprepa från * och sluta med 1 rät, 1 km.
 3. p (räts): 1 km, * lyfta avigmaskan avigt med omslag, sticka nästa maska och omslaget räta ihop, upprepa från * och sluta med att lyfta avigmaskan avigt med omslag, 1 km.
 4. p (avs.): 1 km, * sticka maskan och omslaget räta ihop, lyfta avigmaskan avigt med omslag, upprepa från * och sluta med att sticka maskan och omslaget räta ihop, 1 km.
- Sticka 1. – 4. v 1 gång och sedan repeteras 3. och 4. varv.

Knutkanter (km): Kantmasken i varvets början lyftas rät med garnet bakom maskan och kantmasken i slutet på varvet stickas rät.

Rygg och framstycke stickas samlat upp till armhålen.

Lägg upp 266(274)286(294)302(310) m på rundstickor nr. 2½ och sticka runt i resår (växelvis 1 rät och 1 avig). När resårkanten mäter 15 cm, stickas vidare på rundstickor nr. 3 i patent. Fortsätt rakt upp, till arb. mäter 35(36)37(38)39(40) cm och dela det i sidsömmen = början på varvet och efter 133(137)143(147)151(155) m till rygg och framstycke.

Rygg.

Lägg upp 1 ny kantmaska på var sida = 135(139)145(149)153(157) m. Fortsätt fram och tillbaka i patent med knutkanter. När armhålan mäter 20(21)22(23)24(25) cm, sättas de mittersta 35(37)39(41)43(45) m på en maskahållare till halsringning och var sida stickas färdig för sig. Maska av i halssiden på vart 2. v för ytterligare 1 x 2 m och 1 x 1 m. När armhålan mäter 22(23)24(25)26(27) cm, sättas de resterande

47(48)50(51)52(53) m på en maskahållare till axel. Sticka den andra sida motsatt.

Framstycke.

Stickas likadant som ryggen, blott med djupare halsringning: När armhålan mäter 15(16)17(18)19(20) cm, sättas de mittersta 11(13)15(17)19(21) m på en maskahållare till halsringning och var sida stickas färdig för sig. Maska av i halssiden på vart 2. v för ytterligare 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m och 1 x 1 m. När armhålan mäter 22(23)24(25)26(27) cm, stickas axelmaskorna ihop med de motsvarande maskor på ryggen: Lägg stickorna med axelmaskorna samman rät mot rät och sticka dem ihop i rät med 1 m från var sticka. Maska av samtidigt. Sticka den andra sida motsatt.

Ärmen.

Lägg upp 61(65)69(73)77(81) m på st. nr. 2½ och sticka resår = 1 km, * 1 avig, 1 rät, upprepa från *

och sluta med 1 avig, 1 km. När resårkanten mäter 15 cm, bytas till st. nr. 3 och där fortsätts i patent fram och tillbaka, idet där ökas 1 m på var sida på vart 3. v vid att sticka 2 m i båda den förste och den sista m. Sticka de nya m gradvist med i patenten. Repetera dessa ökningar på vart 3. v 54 gånger totalt = 169(173)177(181)185(189) m. När ärmen mäter 47(47)48(48)49(49) cm, stickas 1 rätsidavarv patent och på det följande avigsidavarv stickas 23(25)27(29)31(33) m patent, 24 m resår, 10 m patent, 24 m resår, 7 m patent, 24 m resår, 10 m patent, 24 m resår och 23(25)27(29)31(33) m patent. Nu stickas veck så här (räts): Sticka 23(25)27(29)31(33) m patent, sätt de nästa 8 m på en hjälpsticka och de följande 8 m på en annan hjälpsticka. Fåll de två hjälpstickor så at där bildas ett veck bakom de nästa 8 m på arbetsstickan. Sticka nu de 3 x 8 m ihop i resår med 1 m från var sticka = 8 m. Sticka 10 m patent och sticka ännu ett veck på samma vis som det första. Sticka 7 m patent (= mitten på arb.). Sticka nästa veck så här: Sätt 8 m på en hjälpsticka och de nästa 8 m på en annan hjälpsticka. Fåll hjälpstickorna så att där bildas ett veck framför maskorna på vänstre arbetssticka. Sticka nu de 3 x 8 m ihop i resår med 1 m från var sticka = 8 m. Sticka 10 m patent och sticka ännu ett veck på samma vis som det föregående. Sluta med at sticka 23(25)27(29)31(33) m patent. På avigsidan stickas alla m i patent. Maskas m av i resår på det följande rätsidavarv. Sticka den andra ärm likadant.

Halskant.

På rundstickor nr. 2½ stickas upp från vänsteraxel 20 m + de väntande 11(13)15(17)19(21) m och 20 m längs framstyckets halsringning och 6 m + de väntande 35(37)39(41)43(45) m + 6 m längs ryggens halsringning = 98(102)106(110)114(118) m. Sticka runt i patent, idet m fördelas efter maskorna på framstycke och rygg. När halskanten mäter 12 cm, maskas alla m löst av i resår. Fåll halskanten halvt om mot avigsidan och sy fast den längs insidan på halsringningen med elastiska stygn. Sy ärmen samman och sy i dem.

LH