



STICKMÖNSTER

Gefion

Tubhalsduk


Design: Irene Rasch | Hobbii Design


MATERIAL

3 nystan av Zafira Christmas Edition, färg 29
1 kon Party Deluxe, färg 18156

Rundstickor 5 mm/ 60 eller 80 cm
Maskmarkörer

GARNKVALITÉ

 **Zafira**, Hobbii
50% Bomull, 27% Ull, 18% Akryl/
50 g = 150 meter

 **Party Deluxe**, Go Handmade
100% Polyester
50 g = 250 meter

STICKFASTHET

18 maskor och 32 varv rätstickning på 5 mm stickor = 10 cm

STORLEK

One size

MÅTT

Omkrets runt halsen: 50 cm
Höjd: ca. 17 cm

MÖNSTERINFORMATION

Tubhalsduken stickas på tvären från vänster mot höger sida och fortsätter över ryggdelen. Tubhalsduken stickas med 1 tråd Zafira och 1 tråd Party Deluxe. Form och mönster bildas med vändmaskor och räfflor av rätmaskor. Yttersta kanten stickas med räfflor av aviga maskor – avigt på alla varv.

TEKNIKVIDEOR

[German Short Row - Tysk vändmaska](#)

HASHTAGGAR FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiigefion

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Mycket nöje!

Mönster



TUBHALSDUK

Lägg upp 30 maskor på 5 mm rundstickor.

Varv 1: Sticka 4 aviga, placera en markör (hädanefter "VM"), 8 räta, placera en markör (hädanefter kallad "M1"), 7 räta, placera en markör (hädanefter kallad "M2"), 11 räta.
Varv 2, rätsida: lyft 1 avigt löst med garnet framför arbetet, räta fram till VM, 4 aviga.

Varv 3, avigsida: lyft 1 räta löst, 3 aviga, räta fram till M2, vänd.

Varv 4, rätsida: 1 tysk vändmaska, räta fram till VM, 4 aviga.

Varv 5, avigsida: lyft 1 räta löst, 3 aviga, räta fram till M1, vänd.

Varv 6, rätsida: 1 tysk vändmaska, räta fram till VM, 4 aviga.

Varv 7, avigsida: lyft 1 räta löst, 3 aviga, räta varvet ut (vändmaskorna stickas som en maska).

Varv 8, rätsida: lyft 1 avigt löst med garnet framför arbetet, räta fram till VM, 4 aviga.

Varv 9, avigsida: lyft 1 räta löst, 3 aviga, räta fram till M1, vänd.

Varv 10, rätsida: 1 tysk vändmaska, räta fram till VM, 4 aviga.

Varv 11, avigsida: lyft 1 räta löst, 3 aviga, räta fram till M2 (vändmaskan stickas som en maska), vänd.

Varv 12, rätsida: 1 tysk vändmaska, räta fram till VM, 4 aviga.

Varv 13, avigsida: lyft 1 räta löst, 3 aviga, räta varvet ut (vändmaskan stickas som en maska).

Varv 14, rätsida: lyft 1 avigt löst med garnet framför arbetet, räta fram till VM, 4 aviga.

Upprepa **varv 3-14** tills arbetet, mätt vid halsen, mäter 50 cm.

Maska av alla maskor i räta.

Sy ihop tubhalsduken.