



STICKMÖNSTER

Desert Bloom

Sjal

Design: Ravin Sekai Designs / Rachel Hill | Hobbii Design


MATERIAL

Portobello

2 nystan i färg 10 (C1)
2 nystan i färg 96 (C2)
1 nystan i färg 56 (C3)

Rundstickor 5 mm, 80 cm
Maskmarkör
Stoppnål

GARNKVALITET

 **Portobello**, Hobbii
40 % Bomull, 28 % Akryl, 12 % Ull
50 g = 120 m

STICKFASTHET

16 m x 26 varv = 10 cm x 10 cm

STORLEK

One size

MÅTT

Sida till sida, bredaste ställe: 147 cm
Topp till nederkant, bredaste ställe: 58.5 cm

MÖNSTER INFORMATION

Välkommen till Desert Bloom Sjalen!
Denna sjal stickas med halv-pi metoden, kombinerar spets- och texturmaskor med färgsektioner inspirerade av våren. Resultatet är en elegant och enkel halvcirkelsiluett. En halv-pi sjal bildar en graciös halvcirkelform. Den börjar med en flik i rätstickning och avviker från den konventionella triangelsjalen genom att öka när radantalet fördubblas, vilket möjliggör eleganta spetspaneler utan att vara alltför komplicerat.
Eftersom detta mönstret innefattar några mellansvåra maskor som lätt kan läras in, och upprepningar av spets som är lätta att memorera, kan det enkelt hanteras av den mer erfarna nybörjaren.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiidesertbloom

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/desert-bloom-sjal>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



FÖRKORTNINGAR

RS/AS: rätsida/avigsida

m: maska/maskor

Uppr: upprepa

PM: Placera en Maskmarkör

FM: Flytta Över Maskmarkören till andra stickan

Lyft 1 r: lyft 1 maska rät. Lyft maskan som skulle den stickas rät från vänster till höger sticka utan att sticka den.

r: rät

am: avig

Omsl: gör ett omslag

Ssk: (slip, slip, knit). Lyft första maskan rät av, lyft andra maskan rät av, sticka sedan båda maskorna rät tillsammans.

2 r tills: sticka 2 rät tillsammans

SI2-k1-p2sso: Lyft nästa 2 m rät, sticka därefter nästa m rät, dra de 2 lyfta m över den stickade m och sedan av stickan tillsammans.

bmb = bakre maskbågen

INFO OCH TIPS

- **STICKFASTHET:** Stickfastheten är inte så viktig för denna sjal. Var bara medveten om din stickfasthet jämfört med den angivna, för att få en uppfattning om hur stor sjalen du stickar blir.
- **Diagram:** Mönster diagram för varje sektion finns i slutet på mönstret
- **Enkel tøjbar avmaskning:** Sticka 2 rätmaskor, sätt i vänster sticka framifrån i de 2 maskor du just stickat, sticka dem rät tillsammans i bakre maskbågen, vriden rät. (2 r tills i bmb). 1 r, 2 r tills i bmb. Fortsätt så tills alla maskor är avmaskade. En bra video som visar det hittar du [här](#)

RÄTSTICKAD FLIK

Med färg C3, lägg upp 3 maskor

Sticka 7 varv rätstickning (3 m)

Vänd arbetet 90 grader och plocka upp och sticka 3 räta m längs den vänstra kanten. Vänd igen arbetet i 90 grader och plocka upp 3 m och sticka dem rät på uppläggningskanten. Du ska ha 9 m på stickorna. Sticka avigt tillbaka för att slutföra fliken.

UPPSTARTS VARV

Varv 1: lyft 1 maska rät, r till sista m, Lyft 1 r (9 m)

Varv 2 och alla AS varv om inget annat anges: 1 am, 2 r, PM, sticka am tills det är 3 m kvar, PM, 2 r, 1 am.

Varv 3 (öka): Lyft 1 r, 2 r, FM, omsl, *1 r, omsl*, uppr * * till markören, FM, 2 r, Lyft 1 r (13 m)

Varv 5: Lyft 1 r, rät fram till sista m, Lyft 1 r

Varv 7 (öka): Lyft 1 r, 2 r, FM, omsl, *1 r, omsl*, uppr * * till markören, FM, 2 r, Lyft 1 r (21 m)

Varv 9: Lyft 1 r, rät fram till sista m, Lyft 1 r

Varv 11: Lyft 1 r, rät fram till sista m, Lyft 1 r

Varv 13 (öka): *Byta till C1*, Lyft 1 r, 2 r, FM, omsl, *1 r, omsl*, uppr * * till markören, FM, 2 r, Lyft 1 r (37 m)

SEKTION 1

Varv 15: Lyft 1 r, 2 r, FM, *3 r, 1 am*, uppr * * fram till 3 m före markören, 3 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 17: Lyft 1 r, sticka rät fram till sista m, Lyft 1 r

Varv 19: Lyft 1 r, 2 r, FM, *1 r, 1 am, 2 r*, uppr * * fram till 3 m före markören, 1 r, 1 am, 1 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 21: Lyft 1 r, rät fram till sista m, Lyft 1 r

Varv 23: upprepa Varv 15

Varv 25 (inc): *Byta till C2*, Lyft 1 r, 2 r, FM, omsl, *1 r, omsl*, uppr * * to marker, FM, 2 r, Lyft 1 r (69 sts)

SEKTION 2

Varv 27: Lyft 1 r, 2 r, FM, 1 r, *ssk, 4 r, omsl*, uppr * * fram till 2 m före markören, 2 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 29: Lyft 1 r, 2 r, FM, 1 r, *omsl, ssk, 2 r, omsl, ssk*, uppr * * fram till 2 m före markören, 2 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 31: Lyft 1 r, 2 r, FM, 1 r, *1 r, omsl, ssk, omsl, ssk, 1 r*, uppr * * fram till 2 m före markören, 2 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 33: Lyft 1 r, 2 r, FM, 1 r, *2 r, omsl, ssk, 2 r*, uppr * * fram till 2 m före markören, 2 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 35: Lyft 1 r, rät fram till sista m Lyft 1 r

Varv 37 - Varv 48: upprepa Varv 27 - 36 fram till och med Varv 48.

Varv 49 (inc): *Byta till C1*, Lyft 1 r, 2 r, FM, omsl, *1 r, omsl*, uppr * * till markören, FM, 2 r, Lyft 1 r (133 m)

SEKTION 1 UPPREPA

Varv 51 - Varv 66: Upprepa Varv 15 - 22 till och med Varv 66.

SEKTION 3

Varv 67: *Byta till C3*, Lyft 1 r, 2 r, FM, *1 r, 2 r tills, omsl, 2 r tills, omsl, 2 r tills, omsl, 1 r*, uppr * * fram till 7 m före markören, 1 r, 2 r tills, omsl, 2 r tills, omsl, 2 r tills, omsl, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 69: Lyft 1 r, 2 r, FM, *2 r, 2 r tills, omsl, 2 r tills, omsl, 2 r*, uppr * * fram till 7 m före markören, 2 r, 2 r tills, omsl, 2 r tills, omsl, 1 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 71 - Varv 96: Upprepa Varv 67 - 70 till och med Varv 96.

Varv 97 (öka): *Byta till C1*, Lyft 1 r, 2 r, FM, omsl, *1 r, omsl*, uppr * * till markören, FM, 2 r, Lyft 1 r (261 m)

SEKTION 1 REP 2

Varv 99 - Varv 114: Upprepa Varv 15 - 22 till och med Varv 114.

SEKTION 2 REP

Varv 115 - Varv 154: *Byta till C2*, upprepa Varv 27 - 36 till och med Varv 154.

SEKTION 4

Varv 155: *Byta till C1*, Lyft 1 r, 2 r, FM, *3 r, omsl, Sl2-k1-p2sso, omsl*, uppr * * till 3 m före markören, 3 r, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 156: 1 am, 2 r, FM, 3 r, *3 am, 3 r*, uppr * * till markören, FM, 2 r, Lyft 1 r

Varv 157 - Varv 164: Upprepa Varv 155 - 156 till och med Varv 164.

Byta till C3, Avmaska med en enkel tøjbar avmaskning (simple stretchy bind-off) se Info och Tips)








Mycket nöje!

Rachel from Ravin Sekai Design




DIAGRAM

Teckenförklaring:

1		Rät
2		Avig
3		Omslag
4		2 r tills
5		Ssk
6		SI2-k1-p2sso
7		Lyft 1 r

Röda rutor är mönsterupprepningar

SEKTION 1:



SEKTION 2:

